

WQA9470Sys On-line CFA Water Analyzer

水质总氮在线分析系统

连续流动注射法在线分析系统

Ref: WQA9470-TN

简介 DESCRIPTION

9470-总氮在线分析仪系列采用光度法,比色法,或电子滴定定量采样,自动进行样品处理、分析操作、数据处理;自动维护机器人模式。犹如自动实验室。针对在线过程连续分析和实验室全自动水质分析而设计。

依据GB 11894-89 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》标准方法。

系统特点 CONSTITUTION:

- 该系列仪器由数字滴定器构成基本定量采样系统
- 检测技术通常选用非分散光度计法
- 可以配置各种样品处理技术,包括定量配制、消化,转换、控温控压反应。能够完全实现国标方法分析
- 能够完全实现与国标、EPA 方法平行的分析结果
- 每一台仪器都配有超声波清洗、空气吹扫、反冲洗等系统自动维护功能。高度保障了分析系统可靠性和精度

应用 APPLICATION

- 重排放工厂水处理工艺及废水排放口连续检测
- 市政排放环境污染检测
- 污水处理厂水质检测
- 半导体、电子产品制造行业等超纯水检测
- 自来水厂水质分析
- 江河湖泊水质连续监测,环境污染检测
- 工业生产过程液体成分分析、元素总浓度分析
- 锅炉水检测及处理工艺控制

用途 USAGE

适用于地面水、地下水的测定。本法可测定水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中氮的总和。

功能 FUNCTIONS

- 配置自动超声波清洗,和空气吹扫功能;
- 每个测试周期,均首先以零样标定。可以实现自动基线调零功能;
- 报警限值可设定,声光报警;同时有开关量输出,用于启动或关闭水处理设备或加药装置;
- 可输出4-20mA标准信号。用于闭环控制,远传显示或驱动记录仪。信号输出代表值可以设置;
- 可配远距离**显示操作器**,用通信远传至控制室;
- 一般用2×16 LCD显示数据,单位可以选择;
- 4×4键盘进行参数设定或标定操作。键盘带锁;
- 配有RS232C(RS485)和CAN通信口,可联机通信;
- 可配置微型打印机;
- 配置多路采样器可以进行多通道测试。

特点 HIGHLIGHTS

- 系统自身智能控制,有故障自诊断,故障提示功能;
- 自动温度补偿;配置恒温单元,可以测试高温样品。
- 选配减压单元,用于高压系统水质分析;
- 光度法和比色法均采用双光路或多光路技术,使系统能在更宽的浊度和背景色条件下正常工作;
- 分析方法尽量靠近中国国家有关标准和美国EPA标准;
- 每年只需要建立一次基础标定表。



- 自动采用2个浓度样品对基础标定表进行定时矫正,以克服探测器漂移、老化、结垢等造成的非线性影响。
- 系统工作十分可靠,维护工作量较小。通常每月添加一次药剂。只需几分钟时间即可。

通用性能指标 Specifications

| 技术指标 | 性能参数 | | | |
|------|--|--|--|--|
| 分析周期 | 1-99min, 可设定 | | | |
| 信号线性 | 与浓度成线性, 可调 | | | |
| 标准输出 | 4-20mA DC; 0-5V | | | |
| 重复精度 | 全刻度的±0.1% | | | |
| 测试精度 | 仪器电气精度: <±0.1%; | | | |
| | 实用分析精度取决于分析方法的准确度,一般相对精度为±2- | | | |
| | 5%左右, 极限误差 < 15%. | | | |
| 标定 | 配有初始标定表,可用标准样品修正 | | | |
| 零位校验 | 手动或自动 | | | |
| 采样温度 | 常规为 0-50℃,加装辅助设备,最大范围-5℃-300℃ | | | |
| 采样压力 | 常规: 0.1-0.3 Mpa;加装辅助设备可从 < 4.0 MPa 管道取样; | | | |
| 采样流量 | 液体: 100-500 ml/min | | | |
| 环境温度 | -10-70℃ | | | |
| 环境湿度 | 5%-90%RH | | | |
| 电源 | AC 220 V±15%, 50Hz。消耗功率不大于 300W | | | |

常用分析系统

| Manage Manage | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|---------------|------|--|--|
| Description | 规格型号 | 分析方法 | 技术参数 | 主要特点 | | |
| 总氮分析仪 | WQA9470-TN- OPL10 | 分光光度法。适用于地面水、地下水 | 测定中干扰物主要是碘离子与 | | | |

北京市北斗星工业化学研究所

电话: 010-8264.0229-812(工业水质分析); 62573917-808(环境水质监测);

技术支持: 010-82640226; Fax:010-82640221

通信:北京市603信箱 北斗星业务部 100190 地址:北京市海淀区中关村南三街8号H楼419#